

Avant de repeindre, faites ces 5 vérifications



Un mur sec au toucher peut encore être humide à l'intérieur.

Vous pouvez envisager les travaux seulement si les 5 réponses sont OUI.

1

La fuite est-elle vraiment arrêtée ?

Vérifiez qu'il n'y a plus d'écoulement ni de nouvelle trace. Si la cause reste inconnue, ne repeignez pas : faites-la rechercher et réparer.

2

Les parties abîmées ont-elles été retirées ?

Repérez les zones gonflées, friables, tachées ou qui se décollent. Faites retirer ce qui ne tient plus avant de préparer la surface.

3

L'humidité a-t-elle été mesurée ?

Ne vous fiez pas seulement au toucher. Demandez un contrôle adapté au matériau, y compris en profondeur lorsque c'est nécessaire.

4

Le résultat a-t-il été confirmé ?

Une seule mesure ne suffit pas toujours. Attendez que le professionnel confirme que l'humidité a assez baissé et ne remonte plus.

5

La surface est-elle prête à peindre ?

Le mur doit être solide, propre et préparé. Vérifiez que l'enduit, le primaire et la peinture conviennent au support.

NE REPEIGNEZ PAS SI...

- le mur semble seulement sec au toucher
- la tache a été masquée sans traiter la cause
- vous avez seulement une date au planning
- personne n'a validé l'humidité du support

EN CAS DE DOUTE

Arrêtez les travaux. Prenez des photos et demandez un contrôle de l'humidité avant d'appliquer l'enduit ou la peinture.